

# Analog adressierbares Feuermeldesystem Syncro ASM

## Beschreibung

Die Feuermeldezentrale Syncro ASM ist eine adressierbare Alarmzentrale für maximal 2 Schleifen mit jeweils bis



zu 126 Feuermeldern und Alarmgebern. Mehrere Einheiten können über den RS485- Bus zu einem größeren System zusammengeschlossen werden. Standardmäßig beinhaltet die Feuermeldezentrale 8 konfigurierbare potenzialfreie Ein- und Ausgänge, welche durch Zusatzkarten erweitert werden können (Zulassungen in Vorbereitung).

Die Feuermeldezentrale Syncro ASM erfüllt die Anforderungen von EN54-2 und EN54-4 und ist für den Einsatz auf Seeschiffen geeignet.

Zulassungen: LR, GL, DNV, KR, CCS, ABS, MED

## Übersicht

 [Flyer Syncro ASM \(80,3 kB\)](#)

## Fernanzeigergerät Syncro View



Fernanzeigergerät Syncro ASM FSM01.108

Typ: Syncro ASM

Artikelnummer: FMS01.108

Das Fernanzeige- und Bediengerät Syncro View zeigt sämtliche Meldungen an, welche von der Feuermeldeanlage Syncro ASM stammen. Es erlaubt die vollständige Bedienung des Syncro Feuermeldesystems. Der Anschluss erfolgt über den RS485- Bus des Syncro ASM- Feuermelde- und Alarmgerätes. Bis zu 2 Syncro- View- Geräte können ohne zusätzliche Spannungsversorgung (=24 V) an der Feuermeldezentrale angeschlossen werden

## Downloads

[Downloads für Syncro ASM](#)